



Bảo vệ quá tải

Bởi:
unknown

Bảo vệ quá tải

dòng khởi động của bảo vệ quá tải : $I_{kd} = \frac{K_{at} \cdot I_{Bđm}}{K_{tv}}$ (2-20)

Dòng khởi động của role : $I_{kđR} = \frac{K_{sd}^{(3)} \cdot I_{kd}}{n_I}$ (2-21)

$K_{at} = 1,05$; $K_{tv} = 0,85$

$I_{Bđm}$: dòng định mức phía đặt bảo vệ tính theo công suất định mức MBA.

Thời gian đặt của bảo vệ:

$t = t_{bv \max} + \Delta t$ (2-22)

$t_{bv \max}$: thời gian lớn nhất của bảo vệ lân cận.